

Stegar och bockar

Följande rutiner gäller när du ska utföra ett kortvarigt arbete där användning av stege eller arbetsbock kan accepteras. Produkter inom Bra arbetsmiljöval ska användas.



Bra arbetsmiljöval

Bra arbetsmiljöval

Vid användning nära annan fallrisk behövs stegstillstånd.



- Kom ihåg kontrollen!**
- Är produkten oskadd?
 - Sitter nitarna och skruvar fast?
 - Är glidskydd och hjul hela?
 - Är produkten godkänd och i ursprungligt utförande?
 - Är produkten så ren att etiketter går att tyda?
 - Är halkskydd på steg och ståyta i gott skick?

Plattforms-höjd i meter	Bock	Trappstege med stoppanvisning på minst 3 sidor, max 1,25 m	Trappstege, räcke på minst 3 sidor, max 2 m.	Plattformstrappa med skydd på 4 sidor.
max 0,5 m.	Ståyta minst 600x300 mm.	Stoppanvisning ger bättre känsla för var du står. Bred ståyta, minst 300x250 mm. Kontrollera underlaget nog.	Med stabil bred ståyta för att ha gott om plats. Kontrollera underlaget	Över 2 meter ökar risken för inre skador vid fall. Använd alltid skydd åt alla håll. Kontrollera underlaget nog.

Organisation och planering

Arbete från stege eller arbetsbock ska planeras:

- Välj vilken utrustning som är lämplig utifrån arbete, arbetshöjd och metod.
- Tänk över riskerna och hur dessa ska motverkas, inkludera detta i arbetsberedningen.
- Ansökan om Stegstillstånd, om sådant krävs pga. vald produkt eller risk.
- Kontakta Skanskas produktionsledning för att få arbetsberedningen och eventuellt stegstillstånd godkänt innan arbetet påbörjas.

Stegstillstånd krävs:

- När andra produkter än de som klassas som Bra arbetsmiljöval behöver användas.
- Stege eller arbetsbock ska användas inom säkerhetsavstånd från annan fallrisk, exempelvis kant, bjälklagshål, eller bomlag. Detta gäller även om du använder produkt inom kategorin Bra arbetsmiljöval.

Avsteget ska kunna motiveras för att godkännas av Skanskas produktionsledning som också beslutar om tillståndets giltighetstid.

Kontrollera utrustningen

Använd bara oskadd utrustning

Tänk på att alltid kontrollera att utrustningen är oskadd innan användning. All utrustning som är skadad ska kasseras eller tas bort för lagning och då tydligt märkas upp med att den inte får användas.

Säkert utförande

Generella krav på produkterna

- Endast typgodkända produkter som är utrustade med halkskydd och/eller på annat sätt säkrade mot oavsiktlig förflyttning får användas.
- Fristående produkter ska kunna låsas i utfällt läge.
- Produkterna ska ha halksäkra steg.
- Maxvikt 15 kg om produkten skall bäras, annars ska den kunna förflyttas på annat sätt.
- Maxlängd på enkelstege är 5 m. (stegstillstånd krävs)

OBS! Produkter av aluminium/glasfiber är typgodkända för enklare elarbete. Vid arbete med högspänning, exempelvis i ställverk, krävs särskilda rutiner och annan utrustning.



Från tvåstegsbock är säkerhetsavstånd till kant 1,5 m. För anliggande stege eller trappstege är säkerhetsavståndet samma som ståhöjden (dock minst 1,5 m)